Panasonic

取扱説明書

保管用

施工説明付き



住宅用照明器具（ダウンライト）

品番　LB72680WK（ホワイト枠）
LB72680B　（ブラック枠）

お客様へ　このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。（下記は図記号の一例です。）

禁止	してはいけない内容です。
必ず守る	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

必ず守る

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。

●照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように注意する
守らないと、照射物の変色、火災のおそれがあります。



必ず守る

●ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。

分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

⚠ 注意

必ず守る

●照明器具には寿命があります。設置して 10 年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
◎1年に1回は別紙安全チェックシートに基づき自主点検してください。

●ランプ交換、お手入れの際は電源を切る
通電状態で行うと、感電の原因となることがあります。

●器具の取り外しは販売店、工事店に依頼する
器具の取り外しには資格が必要です。

接触禁止

●点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。
◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

禁止

●温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因となることがあります。
◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

工事店様へ　施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様にお渡しください。

施工説明

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠ 危険

必ず守る

●断熱材・防音材をかぶせた状態で使用しない
火災のおそれがあります。
・住宅の断熱施工天井には、使用できません。



⚠ 警告

■天井

禁止

●次のような場所には取り付けない
火災、落下によるけが、天井材破損の
おそれがあります。

- 強度のない薄い天井面
- ロックウールなどのやわらかい天井面
- 傾斜した天井面

◎この器具は水平天井面取り付け専用です。
◎石こうボード（9㎜）に取り付けできます。

必ず守る

●照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付ける
守らないと、照射物の変色、
火災のおそれがあります。



■その他

必ず守る

●器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う
取り付けに不備があると、火災、感電、落下
によるけがのおそれがあります。

●交流 100 ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電の
おそれがあります。

禁止

●屋内配線の電源、ケーブルなどは器具に接触させない
火災のおそれがあります。

⚠ 注意

禁止

●温度の高くなるものの上に取り付けない
火災の原因となることがあります。
◎レンジなど温度の高くなるものの上に
取り付けないでください。

水ぬれ禁止

●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。
◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください



1 天井に埋込穴をあける

・厚さ 3 ～ 13㎜ の天井に取り付ける。

2 電源線を電源線用端子台の電源線差込穴に接続する

・ 詳細は専用ダウントランス（別売） の
取扱説明書を参照ください。

3 専用ダウントランス（別売） を設置する

・ 詳細は専用ダウントランス（別売） の
取扱説明書を参照ください。

4 コネクタを接続する

・ 専用ダウントランス（別売） と灯具側コネクタを
確実に差し込む。
・ ツメが掛かっていることを確認してください。



・ 専用ダウントランス1台に、この器具を3台まで
接続できます。

5 本体を埋込穴に入れる

・ 取付方向指定ラベルにしたがい本体を押し込んで
取り付ける。
取付方向指定ラベルの矢印方向に照射します。

取り外す場合



①ランプを取り外す
②取付ネジをゆるめ反射板を外す
③取付バネの凹部にドライバーを差し込み
内側へ取付バネを倒す（2 ヵ所）

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●パナソニック製ランプをお買い求めください。
●ランプの種類は器具に表示しています。



お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、
定期的（６ヵ月に１回程度）に清掃してください。
●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、
乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認 シンナー、ベンジンなどの
揮発性のものでふいたり、
殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損、劣化の原因となります。

仕 様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付属ランプ	付属ランプの定格寿命
AC100V	15 形キセノン電球（クリア・12V 用・G4） LK12115	10000 時間

パナソニック株式会社　ライティング機器ビジネスユニット
〒 571−8686 大阪府門真市門真 1048 © Panasonic Corporation 2012-2013
LB72680WK-T3A3
N0411-031213